



ЗАТВЕРДЖУЮ

Р.Д.Заброцький

Наказ від 03.02 року 2025  
№ 18-2

## ІНСТРУКЦІЯ №94 по експлуатації жарочної шафи

### I. Принцип роботи

- 1.1. Жарочна шафа працює під напругою 380В змінного струму з наявністю заземлення.
- 1.2. Регулярно в кінці роботи проводити санітарну обробку шафи і дек.
- 1.3. Духова шафа складається з металевого корпусу і термічних електронагрівачів (ТЕНи), розташованих у верхній і нижній частинах шафи.
- 1.4. Перемикачі служать для роздільного включення верхніх і нижніх ТЕНів і для регулювання інтенсивності їх нагрівання.
  - 1- ТЕНи вимкнені.
  - 2- ТЕНи включені на 25%.
  - 3- ТЕНи включені на 50%.
  - 4- ТЕНи включені на 100%.
- 1.5. Горіння лампочок на панелі показує наявність напруги на ТЕНах.
- 1.6. Терморегулятор служить для автоматичної підтримки заданої температури в робочій камері.

### II. Режим експлуатації

- 2.1. При максимальній температурі у середині шафи 200°C безперервна робота шафи не повинна бути більше 7 годин. Після роботи в даному режимі необхідно шафу повністю вимкнути і зробити перерву не менше однієї години.
- 2.2. Коли шафа не використовується, вона повинна бути вимкнена на автоматі.

### III. Заходи безпеки

- 3.1. Перед початком роботи переконайтесь, що світлові індикатори сигналізують про наявність напруги в духовці.
- 3.2. При замиканні електропроводки на корпус, шафу можна включати тільки після усунення всіх несправностей.
- 3.3. Перед санітарною обробкою і технічному обслуговуванні необхідно відключити шафу від мережі на автоматі.
- 3.4. Забороняється мити шафу водяним струменем.
- 3.5. Категорично забороняється:
  - робота без заземлення;
  - робота без автоматичного вимикача;
  - проводити чищення і усувати несправності за наявності напруги в шафі;
  - штучно охолоджувати камери водою.

### IV. Порядок роботи

- 4.1. Перед початком роботи перевірте цілісність і надійність заземлення жарочної шафи.
- 4.2. Перевірте ручкою термодатчика за годинниковою стрілкою до відмітки температури відповідної технології приготування (при цьому повинен запалюватися індикатор).
- 4.3. Напівфабрикати покладіть на змазане жиром деко.
- 4.4. Включіть шафу, установивши ручки перемикачів в положення "4".
- 4.5. Коли лампи погаснуть, що свідчить про досягнення заданої температури в шафі, відкрийте двері і завантажте його деками з продуктами.
- 4.6. Після закінчення роботи відключіть шафу, встановивши ручку перемикачів ТЕНів в положення "1". Ручку терморегулятора повернути проти годинникової стрілки повністю.

Розробив інженер з охорони праці  
Відповідальна зав.їдальною

А.М Білий

М.В. Скальська